

uridan **instruks for rengjøring**

Shelby-katalog avsnitt 9
09.10.2018

Daglig rengjøring



uri**CLEAN**NEU



Sprut **uriCLEAN** på det rustfrie dekkelet og på overflaten.
La middelet virke en stund



Bruk en børste og rengjør hele dekkelet grundig med sirkulære bevegelser.



Overflater tørkes med en fiberklut.

Etterfyll hver 3. måned



uri**LOCK**NEU



Hell **uriLOCK** direkte over dekkelet.

uridan instruks for rengjøring

Shelby-katalog avsnitt 9
09.10.2018

Dyprens
1 til 2 ganger årlig



uriSTRONG NEU



Tøm 5 til 10 liter vann direkte over dekkelet.
Løft dekkelet opp med vedlagte sugekopp.



Bland varmt vann med **uriSTRONG** som vist her på illustrasjonen



Hell **uriSTRONG**-blandingen i urinalen, og la blandingen virke i 5 til 30 min.



Skyll med ca. 10 liter kaldt vann.



Legg dekkelet på plass og hell **uriLOCK** over dette.