

LOKI DISPENSER

4040/4042/4044/4046/4048

4050/4052/4054/4056/4058

4060/4062/4064/4066/4068

Manuel betjening

Til sæbe/desinfektionsmiddel

2 års garanti

LOKI-dispenseren til manuel betjening er en del af DAN DRYERs prisvindende serie af sanitærprodukter. Produkterne er særligt kendetegnet ved det lange spor på frontpladen, som binder serien sammen og skaber harmoni, når LOKI-produkterne hænger side om side.



reddot winner 2021

Tekniske data

| | |
|--------------------|--|
| Type | LOKI DISPENSER Prod. No.: 4040/4042/4044/4046/4048 Prod. No.: 4050/4052/4054/4056/4058 Prod. No.: 4060/4062/4064/4066/4068 Manuel dispenser |
| Mål | H: 328 mm x B: 131 mm x D: 115 mm |
| Materiale | Børstet/pulverlakeret rustfrit stål |
| Viskositet | Prod. No.: 4040/4042/4044/4046/4048 Flydende sæbe og desinfektionsgel Viskositet 1-3000 cP / 650-800 doseringer Prod. No.: 4050/4052/4054/4056/4058 Desinfektionsspray Viskositet 1 cP / 1100-1400 doseringer Prod. No.: 4060/4062/4064/4066/4068 Skumsæbe og skumdesinfektionsmiddel Viskositet 1 cP / 1100-1400 doseringer |
| Kapacitet | 1000 ml |
| Nettovægt | 2.7 kg |
| Udbudstekst | Manuelt betjent dispenser til flydende sæbe og desinfektionsgel/desinfektionsspray/skumsæbe og skumdesinfektionsmiddel. Børstet eller pulverlakeret rustfrit stål kabinet. Kapacitet: 1000 ml. Nettovægt: 2,7 kg. H: 328 mm x B: 131 mm x D: 115 mm |

Anvendelse

LOKI-serien er med sine rene linjer og smukke detaljer skabt til at matche vinduer, døre og flader i moderne arkitektur. Det lette, svævende design passer til alle typer offentlige og private toiletrum.

Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

Standardfarver

Prod. No.: 4040/4050/4060, Børstet rustfrit stål.
 Prod. No.: 4042/4052/4062, RAL 9003, hvid, glans 60.
 Prod. No.: 4044/4054/4064, RAL 9005, mat sort, glans 10.
 Prod. No.: 4046/4056/4066, Valgfri RAL CLASSIC-farve.
 Prod. No.: 4048/4058/4068, Udvalgte PVD-farver.

Aktivering

Dispenseren aktiveres manuelt ved at trykke betjeningsbøjlen let bagud. Trykket udløser en dosering, som stoppes straks, når bøjlen slippes. Dispenseren kan åbnes ved hjælp af en universalnøgle, som passer til alle LOKI-produkter.

Montering

På væg eller stander.

