

uridan instruks for rengjøring

Shelby-katalog avsnitt 9
09.10.2018

Daglig rengjøring



uri**CLEAN**NEU



Sprut **uriCLEAN** på det rustfrie dekselet og på overflaten.
La middelet virke en stund



Bruk en børste og rengjør hele dekselet grundig med sirkulære bevegelser.



Overflater tørkes med en fiberklut.

Etterfyll hver 3. måned



uri**LOCK**NEU



Hell **uriLOCK** direkte over dekselet.

uridan instruks for rengjøring

Shelby-katalog avsnitt 9
09.10.2018

Dyprens
1 til 2 ganger årlig



uriSTRONG NEU



Tøm 5 til 10 liter vann direkte over dekselet.
Løft dekselet opp med vedlagte sugekopp.



1:20
til 1:10

Bland varmt vann med uriSTRONG som vist her på illustrasjonen



5 til
30 min.

Hell uriSTRONG-blandingen i urinalen, og la blandingen virke i 5 til 30 min.



10L H₂O

Skyll med ca. 10 liter kaldt vann.



Legg dekselet på plass og hell uriLOCK over dette.